

Wireless Speaker incl. 15Watt Wireless Charger STADION Art. WLSWCJMBTSW100

Produkt-Spezifikationen:

Wireless Speaker

Kompatibel mit Bluetooth®Version: 5.1
Produktabmessungen: Ø99,5 x 52 mm
Ausgangsleistung: 3 Watt
Frequenzbereich: 200Hz - 18KHz
Abspielzeit: 5-7 h bei 80% Lautstärke

Batteriespezifikationen:

Ladeanschluss: USB-C
Betriebsspannung—3.7V;
Akku-Ladestrom: 500 mAh
Stromquelle: fest verbauter, aufladbarer Akku
Akku-Ladespannung: 5V
Batteriekapazität: 750 mAh

Wireless Charging Station

Spulen: 1 Stück
Eingangsstrom: 5V/2.0A; 9V/2.0A
Ausgangsstrom (kabellos):
5V/1.0A (5W), 9V/0.83A (7,5W), 9V/1.12A (10W), 9V/1.67A (15W)

Bedienungsanleitung (bitte vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen)

Energiezufuhr:

- Der Artikel wird mit einem internen, aufladbarem Lithium Akku betrieben. Bitte laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Benutzung vollständig auf.
- Zum Aufladen des Akkus:
Benötigt wird ein USB-C Kabel (inklusive). Stecken Sie dieses in den Ladeanschluss des Geräts und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle. Die Status LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt dieses Licht automatisch.
- Die Wireless Charging Funktion setzt eine angeschlossene Stromquelle voraus. Der integrierte Akku dient nur zur Funktion des Wireless Speakers.

Wireless Verbindung (Speaker):

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den POWER Kopf für 3 Sekunden gedrückt halten bis Sie "POWER ON" hören.
- Öffnen Sie die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Endgerät und suchen Sie nach dem Lautsprecher namens „BTSW100“. Nach der Auswahl dieses Lautsprechers wird sich Ihr Gerät koppeln und Sie hören nach erfolgreicher Kopplung "Bluetooth connected". Das blaue Licht blinkt nicht mehr nachdem die Koppelung abgeschlossen wurde.
- Spielen Sie nun Music von Ihrem Gerät ab. Entfernen Sie bitte Ihr Endgerät nicht weiter als 10m von dem Lautsprecher.
- Stellen Sie an Ihrem Endgerät die Lautstärke auf ein für Sie angenehmes Level ein.
- Bitte machen Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie ihn nicht mehr benutzen.

Wireless Charging Station

Benutzung:

- Schließen Sie das USB-C Kabel an Ihre wireless charging station (1) an und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer Stromquelle. Der Lichtring leuchtet nun auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon zum wireless-charging fähig ist.
- Legen Sie Ihr ladefähiges Telefon auf den kabellosen Ladebereich (2).
- Ein pulsierendes Licht zeigt Ihnen an, das geladen wird.
- Für eine optimale Ladeleistung schließen Sie die Ladestation an einen Netzadapter oder eine andere adäquate Stromquelle an, die die benötigte Eingangsleistung von 5V/2A oder 9V/2.0A gewährleistet. Eine Versorgung über

den Computer USB liefert meist nicht die benötigte stabile Eingangsleistung. Dies führt zu einem ungleichmäßigen Ladevorgang und kann zu Ladeunterbrechungen führen.

Warnhinweise:

- Manche Telefonhüllen blockieren das wireless charging Signal.
- Lassen Sie keine anderen Materialien, wie metallische Objekte, Magnete oder Karten mit Magnetstreifen zwischen Ihr Telefon und die wireless charging station gelangen.
- Wenn das Telefon nicht richtig auf der wireless charging station platziert ist, kann das Gerät nicht korrekt geladen werden.

SICHERHEIT

Integrierter Akku

- Nicht öffnen, kurzschließen, in Feuer werfen oder in Flüssigkeit eintauchen
- Zum Laden nur das mitgelieferte Ladekabel verwenden. Die Verwendung eines anderen Kabels kann Brand, Explosion oder Verätzungen durch Säure verursachen.
- Im Fall von Beschädigungen und unsachgemäßer Verwendung kann es zur Bildung von Dämpfen bzw. Rauchgasen kommen. In solchen Fällen die Räumlichkeiten gut durchlüften und einen Arzt aufsuchen, da Atemwege und Lunge geschädigt werden können.
- Im Fall eines auslaufenden Akkus den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Bei Kontakt den betroffenen Bereich sofort gründlich mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Grundlegende Sicherheitsinformationen

- Vor Inbetriebnahme des Wireless-Lautsprechers diesen auf sichtbare Beschädigungen überprüfen. Nehmen Sie kein Gerät in Betrieb, das beschädigt oder heruntergefallen ist.
- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden.
- Das Produkt vor Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten schützen.
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Entsorgungshinweise:

Elektrogeräte und Verpackungsabfälle gehören nicht in den Hausmüll. Bitte wenden Sie sich für die fachgerechte Entsorgung an die öffentlichen Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Wichtig! Nicht vollständig entladene Batterien dürfen nicht entsorgt werden.

Hiermit erklärt die O-Square GmbH, dass der Funkanlagentyp (WLSWCJMBTSW200) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Importiert durch
O-Square GmbH • Johann-Sebastian-Bach Str. 58 • DE-85591 Vaterstetten

